Telefon Aastra 6725ip
Microsoft® Lync™ 2010

AASTRA

Kurzanleitung

OPTIMIZED FOR
Microsoft® Lync™

41-001367-03 Rev00 – 05.2011

Inhalt

Aastra 6725ip Lync™ 2010 Telefon 1

Anschliessen Ihres Telefons 1

Anmelden mittels Lync 2010 2

Anmelden mittels einer Persönlichen Identifikationsnummer (PIN) 3

Konfigurieren Ihrer PIN zum Entsperren des Telefons 5

Telefoneinstellungen anpassen 6

Aastra 6725ip Lync™ 2010 Telefon

Das Aastra 6725ip Lync 2010 Telefon ist für den Einsatz als „Information-Worker Telefon“ konzipiert. Weitere Informationen zu den technischen Daten des Telefons finden Sie auf der Aastra 6725ip Lync 2010 Telefon Aastra-Homepage unter www.aastra.com/lyncphones.

Anschliessen Ihres Telefons

Anschliessen Ihres Telefons

IP-Telefonhardware

1. Stecken Sie ein Ende des Netzwerkkabels in die Netzwerkbuchse auf der Rückseite des Aastra 6725ip-Telefonapparates, die mit LAN gekennzeichnet ist.
2. Stecken Sie das andere Ende des Netzwerkkabels in die Netzwerkbuchse an der Wand.
3. Stecken Sie das Ende des Stromkabels in die runde Buchse auf der Rückseite des Telefons
   Hinweis:
   Der Anschluss an 230V Wechselstrom ist optional, wenn Sie Power over Ethernet (PoE) verwenden.
4. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine Steckdose. Die Displaybeleuchtung geht an und das Telefon startet. (der Anschluss an Wechselstrom ist optional.)
   Hinweis:
   Der Anschluss an 230V Wechselstrom ist optional, wenn Sie Power over Ethernet (PoE) verwenden.
5. Verbinden Sie ein Ende der Hörer-Anschlussschnur mit dem Hörer.
   Hinweis:
   Stellen Sie sicher, dass das Hörerkabel vollständig in die RJ11-Buchse des Hörers eingerastet ist.
6. Verbinden Sie das andere Ende der Hörer-Anschlussschnur mit der RJ11-Buchse mit der Kennzeichnung auf der Rückseite des Telefons.
7. (Optional) Verbinden Sie das A-Ende(größer, rechteckig) des USB-Kabels mit dem USB-Port an Ihrem Computer.8
8. (Optional) Verbinden Sie das B-Ende (kleiner, quadratisch) des USB-Kabels mit der Rückseite des Telefons.
9. Sobald die Kabel angeschlossen sind, können Sie eine Animation sehen, die zeigt, dass Sie auf **OK** am Telefon drücken müssen. Nachdem Sie auf Auswählen gedrückt haben, werden Sie aufgefordert eine Sprache zu wählen.



Hinweis:
Der USB-A-Port am Telefon ist zurzeit durch die Software deaktiviert.

Anmelden mittels Lync 2010

Wenn Lync 2010 auf Ihrem Computer installiert ist, können Sie den Telefonanmeldeprozess vereinfachen, indem Sie das USB-Kabel Ihres Computers mit Ihrem Telefon verbinden.

Anmelden mittels Lync 2010

IP-Telefon und Computer

1. Sollten Sie es noch nicht getan haben, dann verbinden Sie das A-Ende (größer, rechteckig) des USB-Kabels mit dem USB-Port Ihres Computers und das B-Ende (abgewinkelt, kleiner, quadratisch) des USB-Kabels mit der Rückseite des Telefons.

Telefonapparat einrichten
Melden Sie sich auf dem Computer bei Lync an, und verbinden Sie das Telefon per USB-Kabel mit dem Computer. Oder wählen Sie "Überspringen" aus, um sich direkt am Telef. anzumeld.
Menü
Überspringen

2. Die Verbindung wird erkannt und Sie werden aufgefordert, Ihre Zugangsdaten an Ihrem Computer einzugeben. Das Telefon startet den Anmeldeprozess.


Telefonapparat einrichten
USB-Verbindung erkannt
Melden Sie sich bei Lync an, und geben Sie Ihr Kennwort ein. Dadurch wird der Anmeldevorgang für das Telefon gestartet. Oder wählen Sie "Überspringen" aus, um sich direkt am Telef. anzumeld.
Menü
Überspringen

Hinweis
Wenn Sie Lync 2010 so konfiguriert haben, dass ein anderes Audiogerät verwendet wird, z. B. ein Headset, müssen Sie in Lync das ausgewählte Gerät ändern. Öffnen Sie an Ihrem Computer Lync 2010 und klicken Sie unten links im Hauptfenster von Lync 2010 auf das Symbol für das Standardgerät, klicken Sie auf Audiogeräte-Einstellungen und wählen Sie dann das Aastra 6725ip als Ihr Audiogerät.

41-001367-03 Rev00 – 05.2011

Anmelden mittels einer Persönlichen Identifikationsnummer (PIN)

Wenn Lync 2010 nicht auf Ihrem Computer installiert ist, können Sie sich bei Lync anmelden, indem Sie eine Persönliche Identifikationsnummer (PIN) verwenden. Auf bestimmte Funktionen wie z.B. Voicemail, Kalender und Anrufprotokolle haben Sie jedoch keinen oder eingeschränkten Zugriff.

Anmelde-PIN erstellen oder zurücksetzen

Computer

1. Führen Sie an Ihrem Computer bitte einen der folgenden Schritte aus:
   - Im Microsoft® Outlook® klicken Sie auf den Reiter **Online-Besprechung**, klicken Sie auf **Online-Besprechung,** und von der Besprechungseinladung, klicken Sie auf " **Einwahl-PIN vergessen**?"
   - Öffnen Sie eine leere Webseite und geben Sie in der Adresszeile Ihres Internetbrowsers die Adresse der Einwahlkonf.-Einstellungsseite ein, die Ihnen von Ihrem Supportteam bereitgestellt wurde. Zum Beispiel: https://dialin.yourdomain.com.
2. Auf der Seite mit den PIN-Einstellungen, klicken Sie auf **Anmelden**, um Ihre PIN zu erstellen oder zurückzusetzen.

Anmelden an Ihrem Telefon mittels PIN

Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

1. Wenn Sie keinen Computer an das Telefon angeschlossen haben, wählen Sie **Nein** auf dem Begrüßungsbildschirm.


Willkommen
Bevor Sie das Telefon verwenden können, müssen Sie einen kurzen Setup-Vorgang durchlaufen.
Ist ein Computer verfüg., um die Einrichtung zu vereinf. u. alle Funktionen auf dem Telef. zu aktiv.?
Ja
Menü
Nein

2. Geben Sie Ihre Telefonnummer oder Durchwahl ein und wählen Sie **Weiter**.



3. Geben Sie Ihre PIN ein und wählen Sie **Anmelden**.

41-001367-03 Rev00 – 05.2011

Konfigurieren Ihrer PIN zum Entsperren des Telefons

Zum Schutz der persönlichen Daten wird das Telefon nach einem bestimmten Zeitraum gesperrt, wenn es nicht benutzt wird (vom Lync 2010 Server Administrator festgelegter Zeitraum). Verwenden Sie zum Entsperren die Entsperr-PIN. Während des Setup-Vorgangs des Telefonapparates werden Sie aufgefordert, eine PIN zum Entsperren Ihres Telefons zu erstellen.

Konfigurieren Ihrer PIN zum Entsperren des Telefons

Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

- Geben Sie im Bildschirm **Telefonapparat einrichten** in die beiden Textfelder Ihre PIN ein und wählen Sie **Fertig**.



WICHTIG:
Bleibt das Telefon für einen bestimmten Zeitraum unbenutzt, meldet es sich automatisch ab. (der Zeitraum, in dem das Telefon ungenutzt ist, wird von Ihrem Lync 2010 Server Administrator festgelegt.)

41-001367-03 Rev00 – 05.2011

Telefoneinstellungen anpassen

Um den Setup-Vorgang des Telefonapparates abzuschließen, werden Sie aufgefordert Ihre Telefoneinstellungen anzupassen, z.B. der Zeitzone, des Datums und des Zeitformats.

Telefoneinstellungen anpassen

Benutzerschnittstelle des IP-Telefons

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm **Telefonapparat einrichten Weiter**.
2. Wählen Sie Ihre Zeitzone, Ihr Datum und das Zeitformat und gehen Sie dann auf **Weiter**.
3. Wählen Sie **Fertig**, damit Sie Ihr Telefon verwenden können oder wählen Sie **Einstellungen** für weitere Optionen.


Telefonapparat einrichten
Der Setup-Vorgang ist abgeschlossen!
Drücken Sie auf "Weiter", um die Einstellungen anzupassen, oder auf "Fertig", um das Telefon zu verwenden.
Weiter
Menü
Fertig

Hinweis
Nachdem der Telefonapparat eingerichtet ist, können Sie jederzeit in das Einstellungsmenü gelangen, indem Sie auf **Menü** gehen und dann Einstellungen wählen.

Haftungsausschluss

Aastra Telecom Inc. haftet nicht für Schäden und/oder hohe Gesprächsgebühren, die durch unautorisierten und unrechtsmässigen Gebrauch entstehen. Aastra Telecom Inc. hat alles unternommen, um ein fehlerfreies Produkt zu gewährleisten, lehnt aber jegliche Haftung ab für fehlerhafte oder unterlassene Angaben, sowohl in technischer als auch in redaktioneller Hinsicht. Inhaltliche Änderungen bleiben vorbehalten und erfolgen ohne Ankündigung.

Copyright © 2011 Aastra Technologies Limited, www.aastra.com.

AASTRA